

MaxiProg Duftspender Einstellungen

Alle Fenster müssen gelöscht sein. Batterien einsetzen.

1. Fenster Einstellung 12 Stunden Zyklus.
2. Fenster Auswahl der Tage, danach richten sich die Sprühintervalle in Minuten.

Lebensdauer der Nachfüllung	Zyklus 12/24 Std.	Zerstäubungsintervalle
35 Tage	12 Std	8,4 Min.
35	24	16,8 Min.
70	12	16,8 Min.
70	24	33,6 Min.
96	12	23,0 Min.
96	24	46,6 Min.

3. Fenster Beginn des ersten Sprühvorgangs einstellen. Die restlichen Stunden bis 6:00 oder..... einstellen
Dann den Knopf Start/Stop drücken, im Fenster 2. blinkt die Zahl und ein Sprühstoß erfolgt.

Einstellung 24 Stunden Zyklus im ersten Fenster.

Einstellung Tage im zweiten Fenster.

Einstellung im dritten Fenster -00- (leer). Der Zyklus beginnt sofort und läuft über 24 Stunden.

Dann den Knopf Start/Stop drücken, im Fenster 2. blinkt die Zahl und ein Sprühstoß erfolgt.