

Bedienungsanleitung für die nicht kranbaren Artikel (1101091, 1101203, 1101211, 1101294, 1101296, 1101299, 1102091, 1104001, 1104021, 1106511, 1109011, 1206511, 1209011, 1313901)

Einsatzzweck

Der Eimer/ Kübel/ Kasten dient dem Transport von Flüssigkeiten, Fertigbeton oder ähnlichem.

Der Eimer/ Kübel/ Kasten darf nicht über die oberste Fülllinie hinaus befüllt werden.

Leere Eimer/ Kübel/ Kästen dürfen nicht vom Gerüst geworfen oder gestoßen werden.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer von 5 Jahren gilt ab dem auf dem Rumpf/Etikett gedrucktem Herstellungsdatum.

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme ist der Eimer/ Kübel/ Kasten auf einwandfreie Beschaffenheit durch einen Sachkundigen zu prüfen.

Tägliche bzw. wiederkehrende Inbetriebnahme

Der Verwender hat sich vor jedem Einsatz des Eimer/ Kübel/ Kasten von seinem ordnungsgemäßen Zustand, insbesondere der Aufhängeösen, Bügel, der Griffe und des kerbfreien Zustandes des Bodens, zu überzeugen.

Regelmäßige Prüfung

Der Eimer/Kübel/ Kasten ist laufend während des Gebrauchs auf Beschädigungen zu überprüfen.

Insbesondere ist der einwandfreie Zustand der Beschriftung, des Bügels, der Griffe, der Aufhängung sowie des Behälterbodens zu kontrollieren.

Vermeidung von Kerben

Kerben setzen das elastische Verhalten des Werkstoffes PE/PP stark herab.

Für einen sicherheitstechnisch unbedenklichen Betrieb muss der Behälter durch seine bestimmungsgerechte Verwendung im Bodenbereich kerbfrei gehalten werden.

Treten dennoch durch unsachgemäßen Gebrauch Kerben auf, ist der Eimer/ Kübel/ Kasten aus dem Betrieb zu nehmen.

Absetzen des Eimer/ Kübel/ Kasten

Beim Absetzen des Eimer/ Kübel/ Kasten ist die Tragfähigkeit des Untergrundes zu beachten.

Beim Absetzen auf Gerüsten ist ein besonderer statischer Nachweis nach DIN 4420 erforderlich

Außerbetriebnahme

Nach Ablauf von fünf Jahren ab Datum Artikelboden muss der Eimer/ Kübel/ Kasten aus dem Betrieb genommen werden.

Pflege

Der Eimer/ Kübel/ Kasten ist vor jedem Befüllen mit einem scharfen Wasserstrahlgründlich zu reinigen, um sich fortlaufend vom ordnungsgemäßen Zustand des Behälters überzeugen zu können.

Modifikationen

Veränderungen baulicher Art an dem Eimer/ Kübel/ Kasten sind in jeglicher Art nicht erlaubt.