

Technische Informationen

FOROL

Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter

Ktn. mit 12 NFP à 1 Liter

Kanister à 10 Liter

Ktn. mit 10 x 10 Kartuschen

à 4 ml

Ktn. mit 12 Handsprühern

à 600 ml (leer)

1,5-Liter-Drucksprüher (leer)

Art.-Nr. 00817

Art.-Nr. 00885

Art.-Nr. 80211



Ktn. mit 12 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 00515 Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30517



Universalreiniger

Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen geeignet; auch für beschichtete sowie unbeschichtete, wasserfeste Bodenbeläge. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.









Anwendung

Unterhaltsreinigung

Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 0,25 bis 0,5 % Automatenreinigung: 0,5 %

Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Zwischen- und Grundreinigung:

 Zwischen-/Bauschlussreinigung: Fußboden: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Belag mit Reinigerlösung und belagsspezifischer Mechanik bearbeiten, anschließend Schmutzflotte gründlich absaugen

• Spray-Cleanern: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400-450 U/Min.) Fläche bearbeiten

Produkteigenschaften

- Moderne und ehrliche Reinigung in einem Arbeitsgang
- Synergistische Tensidkombination hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Optimiert die Funktionalität von modernen Reinigungsverfahren:
 - einstufiges Arbeiten mit Falttechnik
 - Tuch- und Mopp-Wechselmethode
 - Systeme mit vorgetränkten Reinigungstextilien
- Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich Schmutzaufnahmevermögen
- Für antistatische Oberflächen geeignet
- Zwei ansprechende Duftkreationen zur Auswahl

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0515

pH conc 0 2 4 6 8 12 14

DR.SCHNELL Chemie GmbH

Taunusstraße 19 · D-80807 München Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 info@dr-schnell.de www.dr-schnell.com

