

# APESIN SDR san



## Flüssiger desinfizierender Bad- und Sanitär- Schnellreiniger

- DGHM/VAH-gelistet
- Vielseitig einsetzbar
- Begrenzt viruzid

### Produktprofil

- APESIN SDR san ist abgestimmt auf die Reinigung und Desinfektion in Sanitärbereichen und Waschräumen.
- Es löst schnell und einfach mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Kalkseife und Rost sowie organische Verschmutzungen wie Fett und Eiweißrückstände.
- Die Desinfektion ist geprüft und begutachtet nach den Richtlinien der DGHM/VAH. Gelistet in der Viruzidie-Liste des IHO.

### Anwendungsbereich

- APESIN SDR san ist ideal geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von Sanitärbereichen sowie Schwimmbädern.
- Bei Einsatz auf nicht einwandfrei verchromten Armaturen können Verfärbungen auftreten.
- Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor, Kupfer, Aluminium, Nylon (Polyamid) etc. einsetzen.
- Zementfugen immer gut vorwässern. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle prüfen.
- N-39086

### Inhaltsstoffangabe:

Zusammensetzung pro 100g: 5,6g LACTIC ACID, 5 - <15% Anionische Tenside, Duftstoffe, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL

### Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung und Grad der Verschmutzung. Bitte Hinweise beachten.




Sorgfältig mit klarem Wasser nachspülen und mit sauberen Tuch anwenden.

30 - 50 ml/L



Zur desinfizierenden Reinigung Einwirkzeit laut Anwendungstabelle beachten.



	Dosierung/ Einwirkzeit					
	1 Min.	5 Min.	15 Min.	30 Min.	60 Min.	240 Min.
DGHM-VAH, geringe orga. Belastung mit Mechanik		10%	5%	2%		
DGHM-VAH, hohe org. Belastung mit Mechanik	konz.*	50%		10%	5%	3%
Fungizid: <i>Apergillus niger</i>					konz.***	
Papovaviren					2%	
Vakziniavirus/BVDV		2%				
Norovirus	konz.					
wirksam gegen alle behüllten Viren**		2%				
Geprüft nach den europäischen Normen EN 1276, 1650, 13697 (bakterizid, leveruzid)						
* Sondergutachten nach Methode DGHM/VAH hohe org. Belastung mit Mechanik						
** Inkl. Hep. B, Hep. C, HIV, Herpes Simplex, humanen und animalen Influenza A-Viren (z.B. Schweinegrippe)						
*** Geprüft nach EN 1275						

### Nachhaltigkeit und Produktion



### Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

**Sicherheit:** Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Lagerung:** Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern.

**Umweltschutz:** Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

#### Verkaufseinheit:

Bestell-Nr.: 713143 10 x 1 L  
Bestell-Nr.: 709664 1 x 10 L

#### Ihr Partner:

#### pH-Wert:

